iBUFFALO

BSHSBD08

本書は、本製品の取扱いについて説明しております。 本製品をお使いになる前に必ずお読みになり、正しくご使用ください。また、裏面の注意事項も必ずお読みください。



はじめにやっていただきたいこと

ドライバー、ユーティリティーソフトウェアをインストールしてください。

- 1. パソコンが起動していることを確認して、パソコンのUSBポートへ本製品を取りつけます。自動的にドライバーがインストールされます。
- パソコンのCD/DVDドライブに付属のCD-ROMをセットします。[自動再生]画面が表示されたら[BluetoothSetup.exeの実行]をクリックします。
 (自動再生]画面が表示されない場合はコンピューター(またはマイコンピューター)]のCD/DVDドライブを右クリックに「閉しる選択して一覧から [BluetoothSetup.exe]をダブルクリックします。
 - ※[ユーザーアカウント制御]が表示されたときは[はい]または[続行]をクリックしてください。 ※8cmCDが読めないパソコンをお使いの方は、弊社ホームページよりドライバーをダウンロードしてください。
- 3. セットアップに使用する言語の選択画面が表示されますので[日本語]を選択して[OK]をクリックします。



4. 右の画面が表示されますので[次へ(N)]をクリックします。



[同意する]にチェックを入れて[次へ(N)]をクリックします。



(水へ(N))をクリックします。 ※インストール先を変更する際は[参照]をクリックして任意にフォルダを指定してください。



(次へ(N))をクリックします。
 デスクトップにショートカットを作成したいときは 「デスクトップにアイコンを作成したいときなれてください。



8. [インストール]をクリックしてインストールを開始します。



9. インストールが完了しましたら[完了]をクリックしま



10. パソコンのCD/DVDドライブから付属のCD-ROMを取り出します。 以上でドライバー、ユーティリティーソフトウェアのインストールは完了です。

■ Apple Macの場合

Apple Macをお使いの場合、接続時にドライバーが自動でインストールされます。 各デバイスの設定は、画面右上の 3マークをクリックして「Bluetoothデバイスを設定...」を選択し、出てきたウィザードの指示に従ってください。

Mac OSでの対応プロファイルは、OSのバージョンに依存します。 1. Mac OS X Lionの(10.7)以前の場合、LowEnergy機能および、Proximity Profile、Find Me Profileは使用できません。

2. Mac OS Xでは、Bluetoothキーボードやマウスからのスリーブ解除はできませ 3. Mac OS X 10.5.6~10.5.8では、コンピューターを再起動すると、登録済み Bluetooth機器が自動では接続されません。手動で再設定してください。 Mac OS XのBluetooth関連のソフトウェアは、最新の状態にアップデートしてください。

ペアリング(接続の認証)

ペアリング(接続の認証)を行ってください。

本製品を初めてお使いになるときは、本製品とBluetooth機器とのペアリング(接続の認証を行わなければなりません。 ペアリングは、二つの機器間で固有の接続です。一度ペアリングをされましたら、同じレシーバー、Bluetooth機器間では、再びペアリングをする必要はありません。

- ※一部のBluetooth機器では再度ペアリングが必要になる場合があります。
 ※ 以下は、弊社製Bluetoothペッドセット[BSHSBE11]をご使用の場合でのペアリング方法です。他のBluetooth製品をお使いの場合は、それぞれのマニュアルを参照してください。
- ヘッドセットの電源がOFFになっていることを確認します。 (電源がOFFになっていない場合は、ヘッドセットの電源ボタンを約3秒間、赤いLEDが 点滅するまで押して電源をOFFにします)
- ヘッドセットの電源ボタンを約8秒間、青いLEDと赤いLEDが交互に点滅するまで押し続けます。(この操作で、ヘッドセットがペアリングモードになって、Bluetoothの接続待ち状態になります)
- 【スタート】 [(すべての)プログラム] [Bluetooth] [My Bluetooth] を選択します と、下記の画面が表示されます。画面上部にある[デバイスの検索]をクリックして Bluetooth機器の検索を行います。
- 4. [デバイスの検索]をクリックしてBluetooth機器を検出します。



- 検出結果より、接続したいBluetooth機器のアイコンをダブルクリックします。 ※Bluetooth機器が見つからないときは次のことを確認してください。

 - ・本製品のLEVIAに対象とこれるハウビを増加されています。
 ・ 本製品のLEVIAに対象が、
 ・ 相手側のBluetooth機器はペアリング状態ですか
 ・ 設置場所は良好ですか? 相手側の機器との間に障害物はありませんか?
 ・ 以上のことを確認して再度デバイスの検索をクリックしてください。



6. 音楽を聴く場合は「オーディオ」の「接続」、ヘッドセットとして使う場合は「テレフォニー」の「接続」をクリックします。
※PINコードの入力を要求する画面が表示された場合は、その機器のPINコードを入力して(OK)をクリックします。
PINコードを確認するときは、お使いの機器の取扱説明書を参照してください。





8. [ステータス]が[接続済み]と表示されていることを確認して[×]をクリックして画面を閉じます。



本製品が接続されますと、タスクトレイのBluetoothアイコンが白() から緑 () に変わります。



以上で、Bluetoothヘッドセットとのペアリング(接続の認証)は完了です。 ※ベアリング(接続の認証)が失敗した場合は、[My Bluetooth]画面に表示されているアイコンを削除し、再度手順1からやり直してください。

PROXIMITY TAG製品とのペアリング(接続の認証)

ペアリング(接続の認証)を行ってください。

本製品を初めてお使いになるときは、本製品とBluetooth機器とのペアリング (接続の認証)を行わなければなりません。 ペアリングは、二つの機器間で固有の接続です。一度ペアリングをされましたら、同じレシーバ、Bluetooth機器では、再びペアリングをする必要はありません。 ※一部のBluetooth機器では再度ペアリングが必要になる場合があります。 ※して、参考例になります。対象製品のマニュアルも参照し、ペアリングを行ってくださ

- PROXIMITY TAG製品をペアリングモードにしてください(ペアリングモードにする 方法は、PROXIMITY TAG製品のマニュアルを参照してください)。
- 「スタート] [(すべての)プログラム] [Bluetooth] [My Bluetooth] を選択しますと、下記の画面が表示されます。画面上部にある[デバイスの検索]をクリックしてBluetooth機器の検索を行います。
- 3. [デバイスの検索]をクリックしてBluetooth機器を検出します。



4. 検出結果より、接続したいBluetooth機器のアイコンをダブルクリックします。 下図では、PROXIMITY TAG製品は、未指定・の場所に、VK-1000 (仮称) で表示されています。表示名称等は、接続する製品により異なります。 ※Bluetooth機器が見つからないときは次のことを確認してください。

- 本製品のLEDは点灯/点濾していますか?
 相手側のBluetooth機器はベアリング状態ですか?
 設置場所は良好ですか?相手側の機器との間に障害物はありませんか?
 以上のことを確認して再度(デバイスの検索)をクリックしてください。



5. 以下の画面が表示されたら、[インストール]をクリックします。



右の画面が表示されましたら[OK] をクリックします。



PROXIMITY TAG製品をロックかけたい距離に持って行きます。 距離を固定したまま[Apply]をクリックし、[次へ]をクリックします。



警戒の設定は、必要に応じて変更してください。 以下は、警戒設定の例です。 PROXIMITY TAG製品の仕様は、それぞれの製品により異なります。

設定距離以上にPROXIMITY TAG製品が離れると、PROXIMITY

**・改定単級以上にPROAIMITT HAWSADが増入ると、PROAIMITT AG製品が増入る。 「AG製品が増える(実たは振動)等します。PROAIMITT TAG製品の解除がクンを押すか、パソコンのコックを解除するまで、鳴りほたは振動し続けます。 「おいます」を 研究の表現れると、PROXIMITY TAG製品が離れると、PROXIMITY TAG製品が解ります。 大石の製品が鳴る(または振動が出まる)。 と、鳴り止みます(または振動が出まる)。 ・設定距離以上にPROXIMITY TAG製品が離れても、PROXIMITY TAG製品が鳴りません(または振動しません)。 警戒:いいえ …

8. 設定は終了しました。 [FindMe]ボタンをクリックすると、PROXIMITY TAG製品が反応(鳴る、または振動す [アンインストール]をクリックすると、PROXIMITY TAG製品との設定を解除します。



FindMeに対応していない製品の場合、[FindMe] ボタンをクリックしても何も起こりません。

以上で、Bluetoothヘッドセットとのペアリング(接続の認証)は完了です。 ※ペアリング(接続の認証)が失敗した場合は、[My Bluetooth]画面に表示されているアイコンを削除し、再度手順1からやり直してください。

アンインストール

アンインストールは下記のいずれかの方法で行えます。

- **a)** スタート] [(すべての)プログラム] [Bluetooth] [My Bluetooth] [Uninstall]の順にクリックします。画面の指示に従って、アンインストールを行います。
- **b)** コントロールパネルの[プログラムのアンインストール(プログラムと機能)]で行えます。画面の指示に従って、アンインストールを行います。

製品仕様

無線インターフェース	準拠規格: Bluetooth Ver.4.0+EDR (Bluetooth) 伝送方式: 周波数ホッピング方式スペクトラム拡散 (FH-SS) 方式
USBインターフェース	USB Revision 2.0準拠
対応機器	USBコネクタを搭載したWindows/ シコン CPU: Pentium4 1GHz以上 メモリ:512MB以上 HDD空き容量:100MB以上 USBコネクタを搭載したApple Macシリーズ
対応 OS	Windows7 (32bit、64bit)/Vista SP2 以降 (32bit、64bit)/ XP SP3 以降 Mac OS 10.4.7 以降
対応プロファイル	A2DP、AVRCP、DI. DUN, FAX、FTP、GAP、GAVDP、GOEP、HCRP、HFP、HSP、HD、OPP、PAN、PBAP、SDAP、SPP、SYNC、BIP、BPP、PXP、HMP、Mobile Phone SYNC ※ ※Mac OS での対応プロファイルは、OS のパージョンに依存します。表記の対応プロファイルは、Windows での対応之なります。
送信周波数範囲	2.4GHz~2.4835GHz ※基本的に携帯電話、コードレスホン、テレビ、ラジオ等とは混し しませんが、てれらの機器が2.4GHz帯の無線を使用する場合 は、混信が発生する可能性があります。
通信出力	最大 0.3mW
通信距離	約25m(使用環境によって異なります)
動作環境	温度:5~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと)
外形寸法	19(W)×7.3(H)×14.8(D)mm
重量	1.7g

制限事項

printを予け 音声に関連するアプリケーション(Windows Messenger、Windows Media Playerなど)は、 Bluetoothヘッドセットを接続または切断する前に終了してください。該当するアプリケー ションが動作していると、オーディオン、出力が正しく切り替わらない場合があります。スタン バイ、ハイバス・ション、シャットダウン、Bluetoothデバイスの電源のFFまたはまなたを20操 作を行う前に、音声に関連するアプリケーションを終了し、Bluetoothヘッドセットを切断し

....。 ※メニューより、[ツール] -[オーディオとビデオのセットアップ]を選択します。「はじめに」の 画面が表示されたら、「次へ」をクリックし、「ヘッドホンを使用している」の項目のチェックマークを外して、「次へ」をクリックします。以降は、画面にしたがって設定を完了してくださ

- Mac OS X Lionの (10.7)以前の場合、LowEnergy機能および、Proximity Profile、Find Me
- Mac OS Xでは、Bluetoothキーボードやマウスからのスリープ解除はできません。 Mac OS X 10.5.6~10.5.8では、コンピューターを再起動すると、登録済みBluetooth機器が自動では接続されません。手動で再設定してください。

よくあるご質問

Bluetooth USBアダプタの最大接続台数は何台ですか。

⇒ 最大接続機器は7台です。なお、マウスやヘッドセットを同時に接続することはできますが、ヘッドセットなどオーディオ機器は複数台を同時に接続することはできません。

Class2やClass1の機器と接続することができますか。

⇒ 接続することができます。Class1機器とClass2機器の接続時の通信距離などは、距離 の短い製品に準じることになります。

異なるバージョンのBluetooth機器と接続できますか。

Bluetooth Ver2.0、2.1、3.0と接続することができます。 ただし、PXP、FMPプロファイルを使用したい場合、およびLowPowerEnergyモードを 使用したい場合には、接続する機器もBluetooth4.0に対応している必要があります。

安全にお使いいただくために必ずお守りく

お客様や他の人々への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。 正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。 なお、本書には弊社製品とだいでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般 に関する注意事項も記載されています。 パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったため に生じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了 承ください。

使用している表示と絵記号の意味

・ 告表示の	の意味
	9241-

人 危険	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、 使用者が死亡または、重症を負う危険が差し迫って生じる可能性が想定される内 容を示しています。
▲ 警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の指示を守らないと、使 用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
1 注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が想 定される内容を示しています。

絵記号の意味 △は、警告・注意を促す記号です。△の近くに具体的な警告内容(例: ▲ 感電注意)が描かれています。

○に斜線は、してはいけない事項(禁止事項)を示す記号です。 ○の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。(例: **⑤** 分解禁止) 0 ●は、しなければならない行為を示す記号です。 ●の近くに、具体的な指示内容(例:65プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

▲ 危険

▼製品を火の中、電子レンジ、オープンや高圧容器に入れないでください。また、本製品を加熱したりしないでください。 ※よ 破裂、発火や火傷の原因となります。

● 本製品から漏れ出た液が目に入ったときは、きれいな水で洗い流し、すぐに医師の治療を受けて下さい。 目に障害を与える恐れがあります。 本製品の充電には、必ず本製品付属の接続ケーブルを使用してください。

プラグ、ジャックの端子をショートさせないでください。 実験、磁観、発水や火偏の原因となります。特にコインやネックレス、ヘアピンなどの金属製品といっしょに携帯・保管しないでください。

直射日光の当たる場所、炎天下の車中、暖房器具の近くでの使用または放置をしないでくださ 破裂、発火や火傷の原因となります。

▲ 警告

液体や異物などが内部に入ったら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源フラグを抜いてください。
 電車フラダモへのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたはおし、求め能元品にて相解ください。

種が出たり変な臭いや音がしたら、パソコン及び周辺機器のスイッチOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。

電源プラグをそのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまた は、 はお買い求め販売店にご相談ください。 ● 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください、与えてしまった場合は、すぐに電 選スイッチをOFEにし、コンセントからACアダプタを抜いてください。 電本フッをそのまま使用を耐けると、ショートして火災になったり、感電する恐れかあります。弊社サポートセンターまた は、お買い求め販売店にご相談ください。

● 接続ケーブルは、必ず付属品(または指定品)をご使用ください。 付属品(または指定品)以外をご使用になると、電圧や端子の感性が異なることがあります。この場合、発煙や発火の恐れがあります。本製品の故障の原因ともなります。

風呂場など、水分や湿気の多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電する恐れがあります。 機関数は

濡れた手で本製品に触れないでください。 パソコンおよび周辺機器の電源ブラグがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても故障の原因となります。

プラグ、ジャックの周辺にほこりが付着している場合は、乾いた布でふき取ってください。 そのまま使用すると火災、感電の原因となります。

▲ 注意

↑/ンコンおよび周辺機器の取り扱いは、各マニュアルをよく読んで、各メーカーが定める手順に 従ってください。

動作環境内(5℃~40℃)でお使いください。 低温時には、本製品(電池)の性能が低下することがあります。 ■ 本製品の取り付け/取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど。お使いのパソコン環境を 少しても変更するときは、変更動に必ずパソコン内(ハードディスク等)のデータをすべてMOディス スフロッピーディスク等。ログアップしてください。 論った使い方をしたり、武策などが発生してデータが消失、破損したときなど、パックアップがあれば被害 を創り根に対えることができます。パックアンプの情報をあったために、データを消失、破損した場合、弊 社社その関係を制い物はデフィのとあらしめることが代えてい、

次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を 及ぼすことがあります。

・温度、温度がハソコノのマニュアルか定・故障の原因となります。・振動が発生するところ→けが、故障、破損の原因となります。

→故障や変形の原因となります。 漏電または漏水の危険があるところ →故障や感電の原因となります。 シンナーやベンジン等の有機溶剤で本製品を拭かないでください。 本製品のよこれは、乾いたされいな命で拭いてください、汚れかひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、むいたくにはするから話をとってください。

■ 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。
を例の内容については、タやナロンとにより回い。 条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください 本製品には、リチウムボリマー電池(Li-Po)が使われています。 ■ 本製品は定期的に充電してください。 本製品に内蔵されている電池の性能が劣化するのを防ぐことができます。

充電が終わったら、ケーブルを抜いてください。

■電波に関する注意

本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、技術基準適合証明 を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は、日 本国内でのみ使用できます。

は、技術基準適合証明を受けていますので、以下の事項をおこなうと法律で罰せられることがあ はす。 本製品を分解/改造すること 本製品の裏面に貼ってある証明ラベルをはがすこと

本級品は、以下の機器や無線局に同じ間波数率を使用します。 産業・科学・医療用機器 ・工場の製造ライン等で使用されている移動体護別用の無線局 (項内線局局) (2 特定小電力無線局(投発を要しる無線局) ・AifStatin製品、無線はAMアダフ製品 ・無線機能を搭載したLinkStation、LinkTheater

■本製品を使用する場合、上記の機器や無線局と電波干渉する恐れがあるため、以下の事項に注意してくだ ・。 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないこ とを確認してください とを確認してください。 2 万. 本製品の砂片場別用の構内無線層に対して電波干渉の事例が発生した場合は、速やか に本製品の砂用場所を変えるか、または電波の発射を停止して電波干渉を避けてください。 3 その他、本製品が多種体部別円が充り電力振線層に対して電波干渉の場所が発生した場合など何 かお限りのことが起きたときは、弊社サポートセンターへお問い合わせください。

使用周波数带域 2.4GH: 周波数変更の可否

お問い合わせ マニュアル(印刷物、添付 CD 等)をご確認ください。

最新 FAQ 情報、最新のドライバーダウンロードをご確認ください ホームベージ http://buffalo-kokuyo.jp/support/ 🦵

上記で改善しない場合は、サポートセンターへお問い合わせください。 http://buffalo-kokuyo.jp/support/toiawase/

050 - 5805 - 9384 電話でのお問い合わせ先 ※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。 **050 - 3163 - 3177** 月〜土 (日·祭日、年末年始除く 9:30 ~ 12:00 / 13:00 ~ 18:00

修理品の発送先(A)

<送付先> 〒470-1121 愛知県豊明市西川町島原1-1 バッファローコクヨサプライ 修理センター宛

※050 から始まる IP 電話を利用しています。

FAX でのお問い合わせ先

保証契約約款

この約款は、お客様が備入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された条項に問意頂けない場合は保証契約を取り剥すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律という機能が影響されるものではおりません。

このが設立おいて、「保証書」とは、保証期間に製品が政策した場合に弊社が将軍を行うことを約した重要な証明書をいいます。 このが設立おいて、「放便」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。 ます。

・お旅的と切削されば、日間高的参考を放松したします。但は、部のが世界上と参加されておい場合もごさいます。 FA条を(全種事項) お客番がに購入された拠点についた。学社に政策または重大な過失があった場合を除さ、機務不履行または不法行為に基づく問者賠償責任 は、出版税品の規模である時度とおいませた。 。 Fあった場合は、この約款の規定にかかわらず、無備にて当該指版を修繕しまたは指版のない製品または同等品に交換

MEFFALO[™]は就会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標 または登録商標です。本書では、™、®、®などのマークは記載していません。